

Engineered Hardwood Floors are very easily maintained. No wax, no mess. Simply use a cleaner made for use with urethane coated hardwood floors and a terry cloth flooring mop.

STEP ONE: Sweep your floor to remove any particles that could scratch your floor.

Warning: Vacuums with a beater bar or power rotary brush head can damage a wood floor and never should be used.

STEP TWO: Apply hardwood surface cleaner directly to the terry cloth flooring mop, instead of the floor!

STEP THREE: Use a back and forth motion with the mop. When the terry cloth cover becomes soiled, simply replace it with a clean one. Cleaning the floor with a soiled cover could cause streaking. The covers are re-usable, so wash and dry the covers periodically as you would a normal towel.

Tips & Warnings:

- **Maintain a normal indoor relative humidity level (35 – 60 %) throughout the year to minimize the natural expansion and contraction of the wood.**
 - I. Heating Season (Dry): A humidifier is recommended to prevent excess shrinkage due to low humidity levels. Wood stoves and electric heat tend to create very dry conditions.**
 - II. Non Heating Season (Wet): An air conditioner, dehumidifier, or periodically turning on your heating will help to maintain humidity levels during summer months.**
- Sweep regularly.
- Remove spills promptly using wood flooring cleaner and a clean white cloth.
- Use felt protectors under heavy pieces of furniture and chairs.
- Use protective mats at all exterior entrances.
- Spiked heels or shoes in need of repair can severely damage your floor.
- Never wet or damp mop your wood floors. Water can cause damage to wood flooring.
- Never use oil soaps, wax, abrasive cleaners, steel wool or strong ammoniated or chlorinated type products to clean your floor.
- The sun's UV rays can change the color of your floor.
- Keep animal nails trimmed.
- Protect your floor with a 1/4" piece of plywood or Masonite when using a dolly for moving furniture or appliances. **Never slide or roll heavy furniture or appliances across the floor.**
- If your floor becomes scratched or dull, repairs can often be made using repair accessories.

Les planchers de bois franc d'ingénierie sont très faciles à entretenir. Aucun cirage, aucun dégât. Utiliser simplement un nettoyant fait pour être employé sur des planchers de bois franc enduit d'uréthane et une vadrouille à plancher en éponge.

ÉTAPE UN : Balayer votre plancher pour éliminer toutes les particules qui pourraient l'égratigner.

Avertissement : Les aspirateurs munis d'une brosse batteuse ou d'une tête de brosse rotative électrique peuvent endommager un plancher de bois et ne devraient jamais être utilisés.

ÉTAPE DEUX : Appliquer un agent nettoyant pour surface en bois franc directement sur la vadrouille à plancher en éponge plutôt que sur le plancher!

ÉTAPE TROIS : Faire un mouvement de va-et-vient avec la vadrouille. Lorsque le revêtement en tissu éponge est sale, le remplacer tout simplement par un revêtement propre. Nettoyer le plancher avec un revêtement sale pourrait laisser des stries. Les revêtements sont réutilisables, alors lavez et séchez-les périodiquement comme vous le feriez avec une serviette ordinaire.

Conseils et avertissements :

- ³⁵/₁₇ **Maintenir un niveau normal d'humidité relative ambiante (35 à 60 %) tout au long de l'année pour minimiser la dilatation et la contraction naturelles du bois.**
 - I. Période de chauffage (air sec) : Un humidificateur est recommandé pour éviter le rétrécissement excessif en raison des faibles niveaux d'humidité. Les poêles à bois et le chauffage électrique ont tendance à créer des conditions très sèches.**
 - II. Période de non chauffage (air humide) : Un climatiseur, déshumidificateur ou mettre périodiquement le chauffage en marche aidera à maintenir les niveaux d'humidité durant les mois d'été.**
- ³⁵/₁₇ Balayer régulièrement.
- ³⁵/₁₇ Essuyer les déversements rapidement en utilisant un agent nettoyant pour plancher de bois et un chiffon blanc propre.
- ³⁵/₁₇ Apposer des patins en feutre sous les meubles lourds et les chaises.
- ³⁵/₁₇ Utiliser des tapis de protection à toutes les entrées extérieures.
- ³⁵/₁₇ Les talons pointus ou les chaussures qui ont besoin d'être réparées peuvent endommager gravement votre plancher.
- ³⁵/₁₇ Ne jamais passer une vadrouille humide ou mouillée sur vos planchers de bois. L'eau peut endommager les couvre-planchers en bois.
- ³⁵/₁₇ Ne jamais utiliser des savons à l'huile, de la cire, des nettoyants abrasifs, de la laine d'acier ou des produits puissants à base d'ammoniac ou de chlore pour nettoyer votre plancher.
- ³⁵/₁₇ Les rayons UV du soleil peuvent modifier la couleur de votre plancher.
- ³⁵/₁₇ S'organiser pour que les griffes de votre animal de compagnie soient toujours coupées.
- ³⁵/₁₇ Protéger votre plancher avec un bout de contreplaqué ou de Masonite de ¼ po lorsque vous utilisez un diable pour déplacer les meubles ou appareils. **Ne jamais faire glisser ou rouler des meubles ou des appareils lourds sur le plancher.**
- ³⁵/₁₇ Si votre plancher devient rayé ou terne, des réparations peuvent souvent être faites en utilisant des accessoires de réparation.